




ラベル一覧表(網戸)

商品名	ラベル図	ラベル貼り付け場所
<p>開き網戸</p>	 <p>網戸取付け方法 ① 網戸枠の上部の軸受け部に軸受けを入れます。 ② レバーを倒し、軸受けに軸を落とし込みます。</p>	<p>吊元側 外観右吊: 下棧 外観左吊: 上棧</p>
<p>固定式網戸</p>	<p>網戸の外し方</p> <p>① 網戸上下の、外れ止めのツマミを回転し、たて向きにします。 ② 網戸を、ツマミ側に押しつけます。 ③ 手前に引くと外れます。 ※取付は逆の要領で行ってください。 ※縦枠にオペレーターハンドルが付いている場合は、ツマミをオペレーターハンドル側にしてください。</p>  <p>お願い!! 網戸を取り付ける際は、落下防止のため、上下の外れ止めを必ずセットしてください。</p> <p>トステム株式会社 この面室内側</p> 	<p>下棧</p>