

# 網戸の取りはずし方

「エピソード」「エイピア J」「フレミング J」の場合

「エピソードNEO」高所用窓の室内固定網戸は、このタイプになります。

はずれ止め



## ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。


### 1 窓を閉める

### 2 下のはずれ止めを解除する

下の左右にあるはずれ止めを上  
にスライドさせます。

はずれ止め

解除状態



### 3 上のはずれ止めを解除する

網戸が倒れないように押さえながら、  
上部左右にあるはずれ止めを下にス  
ライドさせます。

- はずれ止めを全て解除すると同  
時に網戸が手前に倒れます。



### 4 網戸を取りはずす

網戸の上部を持ち、室内側に倒しなが  
らはずします。

- 網戸の取りはずしは、周囲に人が  
いないことを確認のうえ、十分注  
意して行ってください。



# 網戸の取り付け方

「エピソード」「エイピア J」「フレミング J」の場合

はずれ止め



「エピソードNEO」高所用窓の室内固定網戸は、このタイプになります。


## ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

### 1 窓を閉める

### 2 はずれ止めの状態を確認する

網戸の上下左右（4か所）のはずれ止めが解除されていることを確認します。



### 3 上のはずれ止めをセットする

網戸を枠に押し当て、上のはずれ止めに上にスライドさせます。

※上のはずれ止めがセットされます。



### 4 下のはずれ止めをセットする

下のはずれ止めに下にスライドさせます。

※下のはずれ止めがセットされます。

はずれ止め



### 5 網戸がはずれないことを確認する

網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認します。