


上下スライド網戸

網戸の取りはずし方



ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

1 窓を開ける


- お手入れなどで必要な場合以外、網戸をはずさないでください。網戸を取りはずす時は周囲に人がいないことを十分確認してください。

2 はずれ止めを解除する

網戸の下部両端にある、はずれ止めの中央部を押しながら、内側にスライドさせて解除します。

※解除すると赤色表示が見えます。

赤色表示
はずれ止め



3 網戸を取りはずす

網戸の左右の取っ手に指をかけて左側に押しつけ、網戸を室外側に押し出して右のレールからはずします。




4 網戸を取り込む

網戸を右側にずらして左レールからはずし、室内側に網戸を取り込みます。

- 網戸を持ち替えたり、角度を変える際は、落とさないように注意してください。



網戸の取り付け方



ご使用前に確認してください


- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

1 はずれ止めの状態を確認する

網戸下部両端にある、はずれ止めが解除されていることを確認します。

※赤色表示が見えない場合、はずれ止めの中央部を押しながら、内側にスライドさせて解除します。

- 網戸を取り付ける時は周囲に人がいないことを十分確認してください。



2 網戸を取り付ける

網戸を室外側に出し、左のレールに合わせて左側に押し付け、網戸を手前に引いて右レールにはめます。



3 はずれ止めをセットする

網戸下部両端にあるはずれ止めを外側にスライドさせてセットし、赤色表示が見えないことを確認します。

※はずれ止めは全てセットしてください。

はずれ止め



4 網戸がはずれないことを確認する

網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認します。