

施工説明書 ツーアクション窓 可動網戸

YKK
ap

’15-12月 発行

このたびは、YKK AP商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

本説明書は網戸ネットの取付について説明しています。
網戸ネットの取りはずし方については「**共通説明書 調整編**」を
参照ください。

お願い

- 反り、変形等防止のため、直射日光に
当たった状態で放置したり、
高温にならないようにしてください。
- 保管・輸送の際は、直接加重がかかる
ないようご配慮ください。

チェックシート

下記項目の確認をしてください。

項目	チェック欄
可動棧がたて枠に確実に入っていますか？	
網戸ネットがたて枠に確実に入っていますか？	
インナーレールが可動棧に確実に入っていますか？	
上棧がたて枠に確実に入っていますか？	


網戸ネットの取付

■網戸取付部品


姿 図	可動棧	網戸ネット(上棧付)
姿 図	可動棧	網戸ネット(上棧付)
品 名	可動棧	網戸ネット(上棧付)
個 数	1	1
使用箇所	網戸下枠用	網戸本体取付用

①可動棧の取付



- ①窓を内開きにしてください。



- ②可動棧の向きを確認してください。
引手が上の状態で、室内側になる
ようにしてください。




- ③可動棧を斜めにしながら、たて枠に
可動棧を奥まで差込み、反対側も差込んでください。




お願い

- 可動棧端部キャップの突起部がたて枠の
溝に挿入されていることを確認して
ください。




- 可動棧端部キャップの突起部が
たて枠の突起を乗り越えている
ことを確認してください。




②網戸ネットの取付

- ①インナーレールの向きを確認してください。
インナーレールのヒレが、室内側になる
ようにしてください。
- ②網戸ネットを上棧に巻付けてください。



ポイント


事前に網戸ネットを上棧に巻付けて
おくと作業がしやすくなります。




- ③網戸上枠とたて枠のすき間に、ガイドファスナーを
上から差込み2cm程度入れてください。

ポイント


たて枠上部キャップ
凹部の中央を目安に
ガイドファスナーの
端部を合わせると
差込みやすくなります。



- ④たて枠に通したガイドファスナーがはず
れないように注意しながら、反対側の
ガイドファスナーも同様にたて枠に
差込んでください。






- ⑤インナーレールを水平に保ちながら、
網戸ネットをたて枠に全て入れて
ください。



お願い

- 網戸ネットを軽く押し、ガイドファスナー
がたて枠からはずれないことを確認して
ください。

- ⑥可動棧を持ち、可動棧にインナーレールを
端部から押込んで入れてください。



お願い



- 可動棧を持ち、インナーレールから
はずれないことを確認してください。

③上棧の取付

- 上棧を水平に引き下げてから、上棧を斜めにして
両端の突起をたて枠溝部に差込んでください。


お願い

- 上棧を内外方向に軽く
動かし、たて枠から
上棧がはずれないこと
を確認してください。




④可動棧端部キャップの調整

- ①ドライバーで、可動棧端部キャップ下部の
ねじを反時計回りにまわしてゆるめてください。
②可動棧端部キャップをたて枠に押当ててください。
③ねじを時計回りに締付けてください。



⑤網戸の開閉確認



網戸を開閉し、重い場合は「④可動棧端部キャップ
の調整」を繰り返し、可動棧端部キャップ位置を
少しずつずらして調整してください。

開く：上棧を引き下げる
閉める：可動棧を下げる